

Návod pro aplikaci systému AUTODOT OCIS



Vážený zákazníku,

děkujeme Vám, že jste si pro zabezpečení Vašeho vozidla vybral systém AUTODOT OCIS. Jedná se o nejmodernější technologii založenou na značení vozidel nepřenositelnými identifikačními prvky s využitím holografické technologie se současnou registrací údajů o vozidlech v mezinárodním informačním Systému OCIS. Na vozidlo se umísťují technologicky **unikátní kovové holografické etikety OV METAL** (tj. speciální kovové hologramy s jedinečným kódem) a **speciální lak s mikrotečkami OV DOT** (každá mikrotečka nese také unikátní kód). V rámci každé instalace sady AUTODOT OCIS registruje Cebia, spol. s r.o. kódy holografických etiket i mikroteček spolu s údaji o vozidle do mezinárodního informačního Systému OCIS.

Technologii AUTODOT OCIS jsme Vám dodali v sadě. Překontrolujte, prosím, její obsah:

1. Kovová holografická etiketa OV METAL – „HE VELKÁ“ - 1 ks
2. Kovová holografická etiketa OV METAL – „HE MALÁ“ - 4 ks
3. Aerosol lak – 1 ks, s obsahem cca 20 000 mikroteček
4. Výstražná samolepicí etiketa AUTODOT OCIS na sklo vozidla – 1 ks
5. Identifikační plastová karta OCIS – 1 ks
6. OSVĚDČENÍ AUTODOT o registraci údajů o vozidle do Systému OCIS s nalepenou holografickou etiketou (OV METAL – „HE MALÁ“)

Pokud obsah sady není kompletní, neprovádějte instalaci a kontaktujte nás!

Postup instalace na vozidle:

a) Vylepení holografických etiket OV METAL

- holografické etikety OV METAL musejí být vždy umístěny na nosné díly karoserie, respektive díly, které není možno běžně demontovat, a to vždy na kovové součásti (nikdy neumísťujte etikety na krycí a plastové součásti karoserie a interiéru),
- povrch karoserie musí být před umístěním etiket a aplikací mikroteček odmaštěn a pečlivě očištěn,
- povrch musí být suchý (pozor na orosení při nižších teplotách).

Umístění:

HOLOGRAFICKÁ ETIKETA VELKÁ (HE VELKÁ) – 1 ks

- Etiketu umístěte na díl nesoucí ražbu VIN – optimálně ve vzdálenosti do 5 cm od samotného VIN. HE VELKÁ nesmí překrývat VIN ani jeho ohraničení (značky výrobce na začátku a konci VIN).



- **Díl s ražbou VIN vozidla se u osobních vozidel nejčastěji nalézá v motorovém prostoru, event. na podlaze u sedáku spolujezdce nebo v zavazadlovém prostoru. U motocyklů se nejčastěji nalézá na hlavovém uložení přední vidlice nebo na pravé straně rámu.**
- Pokud umístění VIN neumožňuje umístění HE VELKÉ ani do 25 cm od VIN (**na díl s ražbou VIN**), umístěte ji náhradně **u osobních vozidel** na motorovou přepážku nebo do středu horního rámu zadních dveří. **U motocyklů ji umístěte na jinou vhodnou pevnou část kovového rámu.**



HOLOGRAFICKÁ ETIKETA MALÁ (HE MALÁ) – 4ks

- Na vozidlo musíte umístit vždy všechny 4 kusy HE MALÝCH. Pro umístění si zvolte 4 nejvhodnější pozice z následujících:

pro osobní vozidla:

- **Typový štítek vozidla** - optimálně do vzdálenosti 5 cm od štítku (nikdy ne přes/na Typový štítek)
- nejčastěji se nalézá v motorovém prostoru, event. na předních / středních sloupcích, event. v zavazadlovém prostoru
- **Levý přední podběh – motorový prostor**
- **Pravý přední podběh – motorový prostor**
- **Levý přední sloupek dveří**
- **Pravý přední sloupek dveří**
- **Středový tunel - prostor řadicí páky** – po odstranění krytu řadicí páky
- **Prostor pod zadním sedákem** – po demontáži zadního sedáku
- **Prostor uložení rezervního kola** – po vyjmutí rezervního kola
- **Zavazadlový prostor mimo uložení rezervního kola** – podlaha, boky



pro motocykly:

- **Typový štítek** - optimálně do vzdálenosti 5 cm (nikdy ne přes/na Typový štítek)
- nejčastěji se nalézá na pravé straně rámu
- **Hlavové uložení přední vidlice**
- **Prostor pod sedákem**
- **Přední vidlice**
- **Zadní vidlice**

b) Postup při nástřiku laku s mikrotečkami OV DOT:

- Nádobku s lakem před upotřebením vždy řádně protřepejte.
- Lak s OV DOT mikrotečkami aplikujte nejprve **do okolí všech míst**, kam jste umístili holografické etikety, ale **nikdy ne přímo na holografické etikety!** Dále proveďte nástřik na libovolný počet dalších míst ve vozidle dle vašeho uvážení, doporučujeme nástřik i na výměnné díly. Chráníte se tak před „neobjednanými“ výměnami součástí vozidla v nepoctivých autoservisech.
- Lak nastříkejte krátce na předem vybraná místa. Nástřik laku po zaschnutí – cca 10 minut, opakujte. Nástřik aplikujte pouze na kovové části karoserie, nikdy ne na skla nebo gumová těsnění. Na vozidlo spotřebujete celé balení aerosolu.



c) Umístění samolepicí výstražné etikety AUTODOT OCIS na okno vozidla:

- Na závěr vylepte výstražnou samolepicí etiketu AUTODOT OCIS na vybrané boční sklo vozidla (nejlépe u dveří řidiče) - maximálně 3 cm od dolního okraje okna. Před vylepením důkladně sklo očistěte.
- Výstražná etiketa nesmí překrývat homologační značku výrobce skla a nesmí být nalepena na přední okno.



V případě jakýchkoli nejasností se na nás obraťte, rádi Vám poradíme i pomůžeme.